

kymifloor

Luonnon lahja !

PR WOOD OY
Ahlströmintie 1
07970 Ruotsinphytää

Parkettien asennusohjeet 2-kerrosparketille, AHVIO- tuoteperhe. Nämä ohjeet on laatinut PRO ja ne on varattu ainoastaan Kymifloor tuotteille. Näitä ohjeita voi / saa modifioida mutta kaikki muutokset on vahvistettava tunnistettavalla nimimerkillä ja päiväyksellä. Kaikista muutoksista on myös tallennettava dokumentti serverille osoitteeseen: as.ohjeAHVIO.

KYMIFLOOR

AHVIO 2-KERROSPARKETIN ASENNUSOHJEET

YLEISTÄ

Pyri järjestämään paketin asennus siten että se on viimeinen työvaihe kohdehuoneessa. Näin välttyt kolhuilta / naarmuilta joita muut työvaiheet voivat aiheuttaa.

Tarkista ettei pakkauksissa ole kuljetuksen aiheuttamia vaurioita. Mikäli niitä löytyy, kirjaa ne rahtikirjaan ja pyydä siihen myös kuljettajan allekirjoitus. Näin helpotat asian jatkokäsittelyä.

Muista kaikissa työvaiheissa että olet valinnut Kymifloor parketin lattiaksesi ja siitä tulee loppuelämäsi kumppani sinulle.

Varaa parkettia asennuspaikalle 3 % todellista pinta-alaa suurempi määrä. Mitä suurempi asennuskohde on, sitä pienempi on asennushukka.

VARASTOINTI

Jos joudut varastoimaan Kymifloor parkettia ennen asennustyöt aloittamista niin huolehdi että pakkaukset ovat ehjiä ja varastoi tuote sateelta ja lumelta suojatussa kuivassa varastossa. Varaston ei tarvitse olla lämmitetty. Pakkauksia ei tarvitse säilyttää / lämmittää asennustilassa ennen asennuksen aloitusta.

ENNEN ASENNUKSEN ALOITUSTA

Tarkista: -aluslattian kosteus
-aluslattian tasaisuus
-ilman suhteellinen kosteus
-ilman lämpötila

Aluslattian kosteuden tulee olla enintään 3 painoprosenttia tai max. 80 % RH. Jos kyseessä on uudiskohde, käänny ammattilaisen puoleen kosteuden mittaamiseksi. Voit todeta piilevän kosteusongelman liimaamalla n neliön kokoinen PE-muovikalvon teipeillä reunoiltaan tiiviisti aluslattiaan kiinni vuorokaudeksi. Mikäli muovikalvon alle kerääntyy kosteutta niin se kertoo aluslattiassa olevasta liiallisesta kosteudesta joka pyrkii haihtumaan. Näin tapahtuessa asennusta ei saa aloittaa ja aluslattia on kuivatettava.

Mittaa aluslattian tasaisuus linjarilla tai parkettilaudan syrjällä. Kymifloor parketti sallii max. 4 mm tasaisuuspoikkeamia 2 metrin matkalla. Mikäli poikkeamat ovat suurempia on aluslattia tasoitettava.

Ilman suhteellisen kosteuden on oltava asennuksen aikana ja aina sen jälkeen 35 – 60 % välillä tiloissa, joissa Kymifloor parkettia käytetään.

Ilman lämpötilan tulee olla asennuksen aikana ja aina sen jälkeen 16 – 24 °C. Vältä myös rajua lämpötilan muutosta.

Puhdista aluslattia liasta ja pölystä!

ASENNUSSUUNNAN VALINTA

Kymifloor parkettiasennetaan normaalisti päävalon suuntaiseksi. Se antaa optisesti parhaimman lopputuloksen mutta voit myös asentaa sen kattopaneelin suuntaiseksi jolloin saat huonetilan yleisilmeen rauhallisemmaksi. Kun olet valinnut asennussuunan niin valitse aloitusseinustaksi mahdollisimman yhtenäinen / aukoton seinä. Näin saat ensimmäiselle lautariville tukevan lähdön etkä joudu odottelemaan aloitusrivin liiman kuivumista.

KYMIFLOOR PARKETIN ASENNUS LIIMAAMALLA

Parkettilaudat liimataan aluslattiaan kiinni. Aluslattia voi olla betoni, puulattia, puulevy, kepsivalvonnalle tai jokin muu kuiva, kova ja kantava materiaali.

Käytä parkettien aluslattiaan liimaamiseen soveltuvaa elastista vedetöntä liimaa. Liimasta muodostuu kosteussulku ja ääntä eristävä kerros parketin alle. Levitä liima levityskammalla ja max. yhtä lautariviä varten kerrallaan jotta liima ei ennätä kuivua. Noudata myös liimanvalmistajan ohjeita.

Liimaa myös laudat ponteistaan toisiinsa kiinni PVAC liimalla. Näin saat parkettilattian joka ei narise, notku ja rakoile. Jätä alle 50 m² huoneissa min. 5 mm rako parketin ja seinien sekä muiden kiinteäksi rakennettujen esteiden väliin. Yli 50 m² yksittäisessä huonetilassa käytetään 10 mm rako parketin ja seinien välissä.

Voit asentaa Kymifloor parketin kiinteiden kalusteiden ja portaiden alle. Tällä tavoin vältät ”tyhjät aukot” lattiassa jos myöhemmin muuntelet keittiön kaappien tai muiden kiinteiden kalusteiden paikkoja.

Kymifloor parketin voit asentaa yhtenäiseksi eri huonetilojen välisistä oviaukoista ilman kynnyksiä!

Liimaa ensimmäinen lautarivi aloitusseinustalle. Käytä vähintään 5 mm paksuisia kiiloja seinän ja parkettilaudan välissä. Kun olet katkaissut ensimmäisen lautarivin viimeisen laudan niin aloita seuraavan rivin asennus edellisestä rivistä jääneellä katkaisupätkällä. Huolehdi samalla että päätysaumojen etäisyys vierekkäisissä lautariveissä on aina vähintään 3 kertaa laudan leveys! Helpottaaksemme tätä työtä olemme pakanneet muutamia ns aloituspätkiä parkettipakkauksiin.

Avaa parkettipakkauksia sitä mukaa kun asennat niitä. Älä säilytä avattuja pakkauksia yön yli vaan asenna aina avattu pakkaus kokonaan.

Katkaise ovien karmit parkettilaudan paksuuden korkeudelta ja asenna parketti karmin alle. Näin eliminoit kitattavat aukot karmin ja parketin välistä.

Liimattuasi 2-3 lautariviä yhteen, aseta niiden päälle painoksi muutama parkettipakkaus tai liimasankoja varmistaaksesi että laudat puristuvat kunnolla alustaansa vasten.

Poraa putkia varten parkettilautaan 10 mm putken halkaisija suurempi reikä ja sahaa reiästä laudan reunaan viillot jolloin laudasta irtoaa pala jonka liimaat laudan asennuksen jälkeen takaisin putken taakse.

Mittaa viimeisen lautarivin leveys. Kavenna laudat vaadittavaan leveyteen huomioiden 5 mm rako seinän ja parketin välissä. Kiristä viimeinen lautarivi paikoilleen asennusrautaa apuna käyttäen.

Käytä aina lyöntilossina massiivi puupalikkaa ja kohdista vasaran lyönnit kappaleen pituussuuntaisesti. Pidä huoli siitä että lyöntilossi ei koskaan osu parketin pintakerrokseen vaan urosponatin kärkeen. Älä koskaan käytä parkettilaudan pätkää lyöntilossina!!

KYMIFLOOR JA LATTIALÄMMITYS

Voit asentaa Kymifloor parketin kaikkien yleisesti käytössä olevien lattialämmitysmenetelmien päälle. Paras tulos saavutetaan kun lämmönlähteen ja parkettilaudan välissä on vähintään 30 mm paksuudelta aluslattiaa. Samoin on huolehdittava että parketin pintalämpötila ei koskaan nouse yli 27 °C. Vältä myös nopeita lämpötilan muutoksia! Jos lämmität yösaikoina niin säädä lämpötilat siten että vuorokautisen lämpötilavaihtelu on korkeintaan 5°C.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Kymifloor'in asennusneuvontaan numerossa +33 684716353 tai 044 9847193

KYMIFLOOR ERIKOISTUOTTEIDEN ASENNUS

Jos olet valinnut Kymifloor'n kuvioparketin tai "seinästä seinään" pitkät laudat tai XXXL leveälaudat niin keskustele ennen asennuksen aloitusta Kymifloor'in asennuspalvelun kanssa tai valtuutetun Kymifloor parkettiasentajan kanssa.

PUHDISTUS ASENNUKSEN JÄLKEEN

Puhdista Kymifloor parkettilattiasi pölynimurilla irrallisista partikkeleista. Jos lautojen pintaan on tarttunut likaa, poista se nihkeällä rievulla. Vältä veden käyttöä puhdistuksessa. Noudata öljyvahattujen tuotteiden osalta OSMO'n puhdistus- ja hoito-ohjeita (www.osmocolor.com). Osmon puhdistus- ja hoitoaineet ovat saatavilla kaikista hyvinvarustetuista rautakaupaketuista.